

## **Instructions PG-01 Plant-Minder**

### **English**

#### **SET UP AND USE**

Grip the two metal probes at the bottom of Plant-Minder and carefully pull the bottom plate from the body housing. Do not twist. Remove the plastic insulating tab from the battery compartment. Plant-Minder will begin to croak after approximately 10 seconds. Carefully and firmly replace the base into the body housing, making sure the speaker is facing forward. Place Plant-Minder into the soil (preferably somewhere between the middle and the edge of the pot). The croaking will stop. Plant-Minder probes must have good, solid and full contact with the soil. If soil is loose, compact the soil beneath Plant-Minder. When Plant-Minder croaks, add water to your pot. Because of the special light sensing circuitry, Plant-Minder will not croak in the dark!

#### **CAUTION:**

Plant-Minder is water-resistant. However, when you water your plant, remove Plant-Minder then re-insert. Avoid immersing Plant-Minder in water even for a short time. Uses (2) G10 batteries which will last at least one year with normal use and up to three years in many cases. If Plant-Minder's audible alarms are neglected for many hours or days, the battery operating life will be reduced.

#### **OPERATION:**

Plant-Minder monitors conductivity of your soil as the water in your plant's soil is absorbed. Once the moisture level falls below a pre-set optimum level, the Plant-Minder alerts you with a discrete, intermittent croak reminding you to add water to your plant. The two probes should be wiped to a shiny clean finish with steel wool or a Brillo Pad once a month to avoid premature alarms.

Plant-Minder is a Registered Trademark of Mashita Electronics.  
© 2007 Mashita Electronics. All rights reserved

Batteries: 2 x G10

Dimensions : 95 x 44 x 33 mm

Weight: 26g

Made in China

## **Instructions PG-01 Plant-Minder Spanish**

### **COMO USAR**

Agarre las dos tuestas de metal en el fondo de Plant-Minder y tire con cuidado el plato inferior de la envoltura del cuerpo. No fuerza. Quite el plástico que aísla la etiqueta del compartimiento de batería. El Plant-Minder comenzará a croar después de aproximadamente 10 segundos. Reemplace firmemente y con cuidado coloque la base adentro del cuerpo de la casa, asegurándose que la bobina este biendo de frente. Coloque la Plant-MinderMR en la tierra (preferiblemente en algún lugar entre el centro y la orilla de la olla). El sonido "croak" parará. Las tuestas del Plant-Minder deben tener contacto bueno, sólido y completo con la tierra. Si la tierra esta floja, comprime la tierra bajola Plant-Minder. Cuándo tu Plant-Minder enpieze a "croak", agregren o ponga agua a su olla. Porque la luz especial tiene un sensor de circuito la planta supervisor no va a "croará" en la oscuridad!

### **EI CUIDADO Y PRECAUSION:**

La Plant-Minder es resistente al agua. Sin embargo, cuando usted riega su planta, quite la Planta entonces reincierta. Evite sumergir la Plant-Minder en el agua aún para un tiempo corto. Use (2) baterías G10 que le durarán por lo menos un año con el uso normal y hasta tres años en muchos casos. Si la Plant-Minder descuida las alarmas audibles son por muchas horas o días al final, la batería que opera su vida su vida se redusira

### **SU USO:**

La Plant-Minder controla los monitores y la conductividad de su tierra como la agua en su tierra de la planta es absorbida. Una vez que el nivel de la humedad cae debajo de un fijó el nivel óptimo, la Plant-Minder le pone sobre aviso con un recordatorio distinto y intermitente "CROAR" recordandote que necesitas agregar o poner mas agua a su planta. Las dos tuestas deben ser limpiadas a un fin brillante con lana de acero o una esponja de Brillo una vez al mes para evitar las alarmas prematuras.

Plant-Minder es una marca registrada registrada de la Electrónica deMashita.  
©2007 Mashita Electronics. Todos los derechos reservado.

Las baterías: 2 x G10  
Dimentions: 95 x 44 x 33mm  
Peso: 26g  
Hecho en China

## **Instructions PG-01 Plant-Minder**

### **French**

#### **MODE D'EMPLOI**

Saisissez les deux sondes de métal situées sur le dessous du détecteur d'humidité Plant-Minder et retirez délicatement la plaque inférieure du boîtier du détecteur. Ne tordez pas les sondes. Retirez la patte isolante en plastique du logement des piles. Le détecteur d'humidité Plant-Minder commencera à coasser après 10 secondes environ. Remettez la base délicatement mais fermement en place dans le boîtier du détecteur, en veillant à ce que le haut-parleur soit tourné vers l'avant. Placez le détecteur Plant-Minder dans la terre (de préférence à égale distance entre le centre et le bord du pot). Cela fera taire le coassement. Le contact entre la terre et les sondes du détecteur d'humidité Plant-Minder doit être ferme et complet. Si la terre est insuffisamment dense sous le détecteur Plant-Minder, tassez-la. Lorsque le détecteur d'humidité Plant-Minder coasse, arrosez la plante. Grâce à ses circuits photosensibles, le détecteur d'humidité Plant-Minder ne coasse pas dans le noir!

#### **ATTENTION :**

Le détecteur d'humidité Plant-Minder résiste à l'eau. Toutefois, retirez-le du pot avant d'arroser la plante, puis remettez-le en place. Évitez de l'immerger, même pendant une courte période. Ce détecteur d'humidité utilise deux (2) piles G10, lesquelles dureront au moins un an dans le cas d'un usage normal et même jusqu'à trois ans dans bien des cas. Le fait de laisser l'alarme du détecteur d'humidité Plant-Minder « sonner » pendant de nombreuses heures ou plusieurs jours réduira la durée de vie utile des piles.

#### **FONCTIONNEMENT :**

Le détecteur d'humidité Plant-Minder surveille la conductivité de la terre à mesure que l'eau qu'elle contient est absorbée. Lorsque le degré d'humidité tombe sous un niveau optimum prédéterminé, le détecteur Plant-Minder émet un coassement discret et intermittent pour vous rappeler d'arroser votre plante. Pour éviter le déclenchement prématuré de l'alarme, ravivez le brillant des deux sondes en les nettoyant une fois par mois à l'aide d'une laine d'acier.

Plant-Minder est une marque de commerce de Mashita Electronics.

© 2007 Mashita Electronics.

Tous droits réservés.

Batteries/Piles : 2 x G10

Dimensions : 95 x 44 x 33 mm

Weight/Poids : 26g

Made in China/Fabriqué en Chine